

MONTÁŽNÍ PLÁN



1. Na připravenou a natřenou konstrukci rozměříme a přišroubujeme zadní část plačky čtyřmi šrouby.

2. Přední část plačky se nasune do falce a stáhne směrem dolů na úroveň zadní části. Při posunu dolů je potřeba plačky lehce zmačknout z boku pro snadnější nasunutí.



3. Falce zajistíme speciálními kleštěmi v horní části tak, aby plačky samovolně nesjížděly.



4. Na závěr uzavřeme horní hranu:

- a) U profilem, který zkrátíme na požadovaný rozměr a zajistíme samořeznými šroubky
- b) nasadíme PVC víčko, které lehce doklepeme popřípadně podlepíme
- c) spodní hranu uzavře PVC profil



5. Je hotovo a jdeme na „PIVKO“